



TRX MIXAMP™ PRO

QUICKSTART GUIDE

ASTRO EDITION

POWER / MODE SELECT

DAN: VÆLG POWER/MODE
DEU: STROM/MODUS AUSWAHL
ESP: ENCENDIDO/SELECCIÓN DE MODO
FRA: ALLUMAGE/CHOIX DU MODE
ITA: ACCENSIONE/SELEZIONE MODALITÀ
NED: STROOM/MODUS SELECTEER
NOR: STRØM/MODUS VALGT
POL: ZASILANIE/WYBÓR TRYBU
POR: SELEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/MODO
SUI: VIRTA/TILAN VALINTA
SVE: STRÖM/LÄGESVÄLJARE
PVC: ПИТАНИЕ/ВЫБОР РЕЖИМА
한국어: 전원/모드 선택
日本語: 電源/モード変更
簡化学: 電源/模式选择

GAME / VOICE BALANCE


DAN: GAME/VOICE BALANCE
DEU: SPIEL/STIMMGLEICH
ESP: JUEGO/EQUILIBRIO DE VOZ
FRA: JEU/EQUILIBRE DE VOIX
ITA: GIOCO/BILANCIAMENTO VOCE
NED: GAME/STEMBALANS
NOR: SPILL/STEMBALANSERING
POL: GRA/REGULACJA STOSUNKU GŁOŚNOŚCI
GRY / ROZMÓW
POR: JOGO/EQUILÍBRIO DE VOZ
SUI: PELI/ÄÄNEN TASAPAINO
SVE: SPEL/RÖSTBALANS
PVC: ИГРА/БАЛАНС ГОЛОСА
한국어: 게임/음성 밸런스
日本語: ゲーム/ボイスバランス
簡化学: 游戏/语音平衡

EQUALIZER MODES

DAN: EQ MODE SELECT
DEU: EQ-MODUS AUSWAHL
ESP: SELECCIÓN DE MODO DE EQ
FRA: SÉLECTION DU MODE EQ
ITA: SELEZIONE MODALITÀ EQUALIZZATORE
NED: EQ MODUS KIEZEN
NOR: EQ-MODUS VALGT
POL: WYBÓR TRYBU EQ
POR: MODO DE SELEÇÃO EQ
SUI: TAAJUSKORJAIMEN TILAN VALINTA
SVE: EQ-LÄGESVÄLJARE
PVC: ВЫБОР РЕЖИМА ЭКВАЛИЗАТОРА
한국어: EQ 모드 선택
日本語: EQ モード変更
簡化学: EQ 模式选择

DOLBY HEADPHONE ON/OFF

DAN: DOLBY HEADPHONE ON/OFF
DEU: DOLBY HEADPHONE EIN/AUS
ESP: ENCENDIDO/APAGADO DOLBY HEADPHONE
FRA: DOLBY HEADPHONE ON / OFF
ITA: ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DOLBY HEADPHONE
NED: DOLBY HEADPHONE AAN/UIT
NOR: DOLBY HEADPHONE PÅ/AV
POL: DOLBY HEADPHONE WŁ/WYŁ
POR: DOLBY HEADPHONE LIGADO/DESLIGADO
SUI: DOLBY HEADPHONE PÄÄLE/POIS PÄÄLTÄ
SVE: DOLBY HEADPHONE PÅ/AV
PVC: ДОЛБИ ГОЛОСНОЙ ВКЛ/ВЫКЛ
한국어: DOLBY HEADPHONE 켜기/끄기
日本語: DOLBY HEADPHONE 入/切
簡化学: DOLBY HEADPHONE 打开/关闭



OPTICAL IN

DAN: OPTICAL IN
DEU: OPTISCH EIN
ESP: ENTRADA ÓPTICA
FRA: ENTRÉE OPTIQUE
ITA: INGRESSO OTTICO
NED: OPTISCH INGANG
NOR: OPTISK INNGANG
POL: WEJŚCIE OPTYCZNE
POR: ENTRADA ÓTICA
SUI: OPTINEN SISÄÄNTULO
SVE: OPTISK INGÅNG
PVC: ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД
한국어: OPTICAL 입력
日本語: オプティカル入力
簡化学: 光驱输入

USB AUDIO / POWER

DAN: USB AUDIO/POWER
DEU: USB AUDIO/STROM
ESP: ENCENDIDO/AUDIO USB
FRA: ALIMENTATION/AUDIO USB
ITA: AUDIO/ALIMENTAZIONE USB
NED: USB AUDIO/STROOM
NOR: USB-LYD-/STRØM
POL: USB AUDIO/ZASILANIE
POR: ALIMENTAÇÃO/AUDIO USB
SUI: USB-ÄÄN/VIRTA
SVE: USB AUDIO/STRÖM
PVC: АУДИО/ПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ USB-ПОРТ
한국어: USB 오디오/전원
日本語: USBオーディオ/電源
簡化学: USB 音频/电源

STREAM OUT

DAN: STREAM OUT
DEU: STREAM AUS
ESP: SALIDA DE REPRODUCCIÓN
FRA: SORTIE FLUX
ITA: USCITA STREAM
NED: STROOM UITGANG
NOR: STRØM UTGANG
POL: WYJŚCIE STRUMIENIA
POR: SAÍDA DE TRANSMISSÃO CONTÍNUA
SUI: ÄÄNVIIRRAN ULOSTULO
SVE: UTGÅNG Ljudström
PVC: ПОТОКОВЫЙ ВЫХОД
한국어: 스트림 출력
日本語: ストリーム出力
簡化学: 数据流输出

DIGITAL DAISY CHAIN IN / OUT

DAN: DIGITAL DAISY CHAIN IN / OUT
DEU: DIGITALE DAISY CHAIN EIN / AUS
ESP: ENTRADA / SALIDA DAISY CHAIN DIGITAL
FRA: ENTRÉE / SORTIE CÂBLE DAISY CHAIN
ITA: INGRESSO / USCITA DAISY CHAIN DIGITALE
NED: DIGITALE DAISY CHAIN INGANG / UITGANG
NOR: DIGITAL KJEDEKOBLING-INNGANG / UTGANG
POL: CYFROWY WEJŚCIE / WYJŚCIE SZEREGOWE
POR: ENTRADA / SAÍDA DIGITAL PARA LIGAÇÃO EM CADEIA
SUI: DIGITÄÄLINEN DAISY CHAIN SISÄÄNTULO / ULOSTULO
SVE: DIGITAL DAISY CHAIN-INGÅNG / UTGÅNG
PVC: ЦИФРОВОЙ ВХОД/ВЫХОД ДЛЯ ЦИПЛЯНДНОГО СОЕДИНЕНИЯ
한국어: 디지털 다이시체인 입력 / 출력
日本語: デジタルダイシチェーン入力 / 出力
簡化学: 数字 DAISY CHAIN 输入/输出

HEADSET IN/OUT


DAN: HEADSET IN/OUT
DEU: HEADSET EIN/AUS
ESP: ENTRADA/SALIDA PARA AURICULARES CON MICRÓFONO
FRA: ENTRÉE/SORTIE CASQUE
ITA: INGRESSO/USCITA CUFFIA
NED: HOOFDELEFON IN/UIT
NOR: HOESETT INN/UT
POL: WEJŚCIE/WYJŚCIE SŁUCHAWEK
POR: ENTRADA/SAÍDA AUSCULTADORES
SUI: KUULOKEMIKROFONIN SISÄÄNTULO/ULOSTULO
SVE: HEADSET IN/UT
PVC: ВХОД/ВЫХОД ДЛЯ НАУШНИКОВ
한국어: HEADSET IN/OUT
日本語: HEADSET IN/OUT
簡化学: 头戴式耳机输入/输出

AUX IN/OUT

DAN: AUX IN/OUT
DEU: AUX EIN/AUS
ESP: ENTRADA/SALIDA AUX
FRA: ENTRÉE/SORTIE AUX
ITA: INGRESSO/USCITA AUSILIARI
NED: AUX IN/UIT
NOR: AUX INN/UT
POL: WEJŚCIE/WYJŚCIE AUX
POR: ENTRADA/SAÍDA AUX
SUI: AUX-SISÄÄNTULO/ULOSTULO
SVE: AUX IN/UT
PVC: ВХОД/ВЫХОД AUX
한국어: AUX IN/OUT
日本語: AUX入力
簡化学: AUX 输入/输出

DIGITAL DAISY CHAIN CABLE

DAN: DIGITAL DAISY CHAIN-KABEL
DEU: DIGITALE DAISY CHAIN-KABEL
ESP: CABLE DAISY CHAIN DIGITAL
FRA: CÂBLE NUMÉRIQUE DAISY CHAIN
ITA: CAVO DIGITALE DAISY CHAIN
NED: DIGITALE DAISY CHAIN KABEL
NOR: DIGITAL KJEDEKOBLINGSKABEL
POL: KABEL CYFROWEGO POŁĄCZENIA SZEREGOWEGO
POR: CABO DIGITAL PARA LIGAÇÃO EM CADEIA
SUI: DIGITÄÄLINEN DAISY CHAIN -JOHTO
SVE: DIGITAL DAISY CHAIN-KABEL
PVC: ЦИФРОВОЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ЦИПЛЯНДНОГО СОЕДИНЕНИЯ
한국어: 디지털 다이시체인 케이블
日本語: デジタルダイシチェーンケーブル
簡化学: 数字 DAISY CHAIN 电缆




TOSLINK OPTICAL CABLE

DAN: TOSLINK-OPTISK KABEL
DEU: TOSLINK OPTISCHES KABEL
ESP: CABLE OPTICO TOSLINK
FRA: CÂBLE OPTIQUE TOSLINK
ITA: CAVO OTTICO TOSLINK
NED: OPTISCH TOSLINK-KABEL
NOR: TOSLINK OPTISKE KABLER
POL: TOSLINK KABEL OPTYCZNY
POR: CABO ÓTICO TOSLINK
SUI: TOSLINK OPTINEN JOHTO
SVE: TOSLINK OPTISK KABEL
PVC: TOSLINK ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
한국어: TOSLINK 광케이블
日本語: TOSLINK 光ケーブル
簡化学: TOSLINK 光纤电缆

PC HEADSET Y-ADAPTER

DAN: PC HEADSET Y-ADAPTER
DEU: PC HEADSET Y-ADAPTER
ESP: ADAPTADOR EN Y PARA AURICULARES CON MICRÓFONO PARA PC
FRA: ADAPTEUR Y POUR CASQUE SUR PC
ITA: ADATTATORE A Y CUFFIA PC
NED: PC-HEADSET Y-ADAPTER
NOR: PC-HOESETT Y-ADAPTER
POL: PRZEJŚCIÓWKA DO PODŁĄCZENIA SŁUCHAWEK DO KOMPUTERA PC
POR: ADAPTADOR-Y DE AUSCULTADORES PC
SUI: PC-KUULOKKEIDEN Y-SOVITIN
SVE: PC-HEADSET Y-ADAPTER
PVC: Y-АДАПТЕР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ К ПК
한국어: PC 헤드셋 Y-어댑터
日本語: PCヘッドセットYアダプタ
簡化学: 电脑耳机Y型适配器



MICRO USB CABLE

DAN: USB MICRO-KABEL
DEU: USB-MIKROKABEL
ESP: CABLE MICRO-USB
FRA: CÂBLE MICRO-USB
ITA: CAVO MICRO USB
NED: MICRO USB-KABEL
NOR: USB-MIKROKABEL
POL: KABEL MIKRO USB
POR: CABO MICRO USB
SUI: USB MICRO-JOHTO
SVE: USB MICRO-KABEL
PVC: МИКРОКАБЕЛЬ USB
한국어: USB 마이크로 케이블
日本語: USBマイクロケーブル
簡化学: USB 微电缆

MODEL: MA3P03



MSIP-REM-AGA-MA3P03
VIP desk: 1-800-374-7401

기종별	사용자안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

機種	使用者指南
B級設備 (家庭用通信設備)	此產品是家用產品，主要用於家庭內部使用。

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

QUICKSTART GUIDE PAGE 2

MIXAMP™ PRO TR



- RED IS CONSOLE MODE.
 - WHITE IS PC MODE.
 - PRESS AND HOLD 3 SECONDS TO SWITCH MODES.
 - MUST BE IN PC MODE TO ACCESS ASTRO COMMAND CENTER.
- DAN:**
- Rød er konsoltilstand.
 - Hvid er pc-tilstand.
 - Skal være i pc-tilstand for at få adgang til ASTRO Command Center.


- DEU:**
- Rot bedeutet Konsolenmodus.
 - Weiß bedeutet PC-Modus.
 - Für 3 Sekunden gedrückt halten, um zwischen den Modi zu wechseln.
 - Muss sich für den Zugriff auf ASTRO Command Center im PC-Modus befinden.
- ENG:**
- Roso significa modo consola.
 - Bianco significa modo PC.
 - Apertare y mantener durante 3 segundos para intercambiar entre modos.
 - Debe estar en modo PC para acceder al ASTRO Command Center.
- FRA:**
- La couleur Rouge correspond au mode consola.
 - La couleur Blanche correspond au mode PC.
 - Appuyez et maintenez enfoncé 3 secondes pour changer de mode.
 - Il faut être en mode PC pour accéder à ASTRO Command Center.

- ITA:**
- Rosso è la modalità " console ".
 - Bianco è la modalità " PC ".
 - Premere e tenere premuto per 3 secondi per passare da una modalità all'altra.
 - Deve essere in modalità PC per accedere ad ASTRO Command Center.
- NED:**
- Rood is consola-modus.
 - Wit is pc-modus.
 - Indrukken en 3 seconden ingedrukt houden om van modus te wisselen.
 - Moet in pc-modus staan voor toegang tot ASTRO Command Center.
- NOR:**
- Rød er konsollmodus.
 - Hvitt er PC-modus.
 - Trykk og hold i 3 sekunder for å bytte modus.
 - Må være i PC-modus for å få tilgang til ASTRO Command Center.

- POL:**
- Kolor czerwony oznacza tryb konsoli.
 - Kolor biały oznacza tryb PC.
 - Aby przełączyć pomiędzy trybami, wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy.
 - Dostęp do ASTRO Command Center tylko w trybie PC.
- POR:**
- Vermelho está em modo consola.
 - Branco está em modo PC.
 - Prima e mantenha premido durante 3 segundos para alternar entre modos.
 - Deverá estar em modo PC para aceder ao ASTRO Command Center.
- SUE:**
- Rött är konsoll-tila.
 - Valkoinen on PC-tila.
 - Paina ja pidä painettuna 3 sekuntia tilan vaihtamiseksi.
 - Päästäaksesi ASTRO Command Center komentoselkään, sinun tulee olla PC-tilassa.

- SVE:**
- Rött är konsollläge.
 - Vitt är PC-läge.
 - Tryck och håll i 3 sekunder för att växla läge.
 - Måste vara i PC-läge för att få tillgång till ASTRO Command Center.
- PCV:**
- Красный – режим консоли.
 - Белый – режим ПК.
 - Нажмите и удерживайте 3 секунды для переключения режимов.
 - Должен быть в режиме ПК для доступа к ASTRO Command Center.
- 한국어:**
- 적색은 콘솔 모드입니다.
 - 흰색은 PC 모드입니다.
 - 오드를 전환하려면 3초 동안 누릅니다.
 - PC 모드에서만 ASTRO Command Center에 접근할 수 있습니다.
- 日本語:**
- 赤はコンソールモード
 - 白はPCモード
 - モード変更をするには、ボタンを3秒押し続ける。
 - ASTRO Command Centerに入るにはPCモードにすること。
- 簡化字:**
- 白色是PC模式。
 - 按下并接住3秒钟以切换模式。
 - 必须在PC模式下访问ASTRO Command Center。

PS4 SETUP



- EN:**
- Plug USB Micro Cable into MixAmp Pro and PS4.
 - Plug Optical Cable into MixAmp Pro and PS4.
 - Plug In-line Mute Cable into headset and Headset In/Out port on MixAmp Pro.
 - Turn on your PS4. The MixAmp Pro will turn on and the Power button will be red.
 - Go to Settings, then select Sound & Screen, then Audio Output Port. Under Primary Output Port, select Digital Out, then Dolby Digital. Under Audio Format, select Bitstream (Dolby).
 - Go to Settings, then Select Devices, then Audio Devices. Under Output to Headphones, select Chat Audio.
 - That's it. Game on!

- DAN:**
- Sæt USB Micro-kabel i MixAmp Pro og PS4.
 - Sæt det optiske kabel i MixAmp Pro og PS4.
 - Sæt In-line Mute-kablet i headsettet og Headset In/Out-porten på MixAmp Pro.
 - Tænd for din PS4. MixAmp Pro tænder og Power-knappen bliver rød.
 - Gå til Indstillinger, vælg derefter Lyd & skærm, dernæst Audio Output Port. Under Primary Output Port, vælg Digital Out, derefter Dolby Digital. Under Lydformat vælg Bitstream (Dolby).
 - Gå til Indstillinger, derefter Vælg Enheder, og så Lydenheder. Under Output til Hovedtelefoner, skal du vælge Chatlyd.
 - Det var det hele. Nu kan kan vi komme igang!

- DEU:**
- Das USB-Mikrokabel in MixAmp Pro und PS4 einstecken.
 - Das optische Kabel in MixAmp Pro und PS4 einstecken.
 - Das Eingangsstummkabel in das Headset und in den Headset ein-/aus-Port am MixAmp Pro einstecken.
 - Schalten Sie Ihre PS4 ein. Das MixAmp Pro wird sich einschalten und die Einschalt taste wird rot.
 - Gehen Sie zu Einstellungen, wählen Sie dann Sound & Bildschirm, dann AudioAusgang sport. Wählen Sie unter Primärer Ausgangsport Digitaler Ausgang, dann Dolby Digital. Wählen Sie unter Audioformat Bitstream (Dolby).
 - Gehen Sie zu Einstellungen, dann Gerät auswählen, dann Audiogeräte. Wählen Sie unter "Kopfhörerausgang" die Option "Audio-Chat".
 - Das war es bereits. Das Spiel kann beginnen!

- ESP:**
- Enchufe el cable Micro-USB a MixAmp Pro y a la PS4.
 - Enchufe el cable Micro-USB a MixAmp Pro y a la PS4.
 - Enchufe el cable con silencio incorporado a los auriculares con micrófono y al puerto Headset In/Out en MixAmp Pro.
 - Encienda su PS4. El MixAmp Pro se encenderá y el botón de Encendido se pondrá rojo.
 - Diríjase a Configuración (Settings), luego selección Sonido y Pantalla (Sound & Screen), luego Puerto de salida de audio (Audio Output Port). En Puerto de salida digital (Primary Output Port) seleccione Salida digital (Digital Out), luego Dolby Digital (En Formato de audio (Audio Format), seleccione Juego de Bits (Dolby) [Bitstream] (Dolby)).
 - Diríjase a Configuración, luego Seleccionar Dispositivos y luego Dispositivos de Audio. En la opción de Salida de los Auriculares, selección Audio de Chat.
 - Listo. ¡A jugar!

- FRA:**
- Branchez le câble micro-USB dans le MixAmp Pro et dans la PS4.
 - Branchez le câble optique dans le MixAmp Pro et dans la PS4.
 - Branchez le câble option mute intégré dans le casque et le port Headset In/Out dans le MixAmp Pro.
 - Allumez votre PS4. Le MixAmp Pro s'allumera et le témoin d'alimentation sera rouge.
 - Allez dans Paramètres, choisissez Son et écran, puis Port de sortie audio. Dans Port de sortie principal, choisissez Digital Out, puis Dolby Digital. Dans Format audio, choisissez Bitstream (Dolby).
 - Allez dans Paramètres, puis Sélectionner les périphériques, puis Périphériques audio. Sous Sortie vers le casque, sélectionnez Audio du chat.
 - Ça y est. À vous de jouer !

- ITA:**
- Collegare il cavo Micro-USB al MixAmp Pro e al PS4.
 - Collegare il cavo ottico al MixAmp Pro e al PS4.
 - Collegare il cavo di silenziamento in linea alla cuffia e alla porta Headset In/Out del MixAmp Pro.
 - Accendere il PS4. Il MixAmp Pro si accenderà e il pulsante di accensione si illuminerà in rosso.
 - Andare a Settings (Impostazioni), selezionando Sound & Screen (suono e schermata) e quindi Audio Output Port (porta uscita audio). Under Primary Output Port (porta uscita principale), selezionare Digital Out (uscita digitale) e quindi Dolby Digital (Bitstream (Dolby)).
 - In Audio Format (format audio), selezionare Bitstream (Dolby).
 - Val in "Impostazioni", da qui Seleziona "Dispositivi", e poi selezionare "Dispositivi Audio". In "Uscite per cuffie", selezionare "Chat Audio".
 - Questo è tutto! Inizia il gioco!

- NED:**
- Sluit de Micro USB-kabel aan op de MixAmp Pro en PS4.
 - Sluit de Optische kabel aan op de MixAmp Pro en de PS4.
 - Sluit de In-line Mute Kabel aan op de Headset In/Out van de MixAmp Pro.
 - Schakel uw PS4 aan. De MixAmp Pro zal aanschalen en de Stroomknop zal een rode kleur vertonen.
 - Ge naar Instellingen en selecteer Geluid & Scherm en selecteer vervolgens Audio-Output port. Selecteer onder Primair Uitvoerport Digitaal Uit en dan Dolby Digital. Selecteer Bitstream (Dolby) onder Audio Formaat.
 - Ge naar Instellingen, kies Apparaten, dan Audioapparaten. Ga bij Output naar Koptelefoon, kies Chat Audio.
 - Dat is alles. Het Gamen kan nu van start gaan!

- NOR:**
- Plugg USB-mikrokabel i MixAmp Pro og PS4.
 - Plugg optisk kabel i MixAmp Pro og PS4.
 - Plugg in-line stum-kabel i headsettet og Headset In/Out-porten til MixAmp Pro.
 - Slå på din PS4. MixAmp Pro-en vil slås på og Strøm-knappen vil lyse rødt.
 - Gå til «innstillinger», og velg «Lyd & Skjerm», og deretter «Lydutgangsport». Under «Primær utgangsport», velg «Digital utgang», og deretter «Dolby digital».
 - Under «Lydformat», velg «Bitstream (Dolby)».
 - Gå til innstillinger, velg Enheter, så Lyd enheter. Under Utgang til hodetelefoner, velg Chat Audio.
 - Det var alt. Sett i gang med spillingen!

- POL:**
- Podłącz kabel mikro USB do wzmacniacza MixAmp Pro i do PS4.
 - Podłącz kabel optyczny do wzmacniacza MixAmp Pro i do PS4.
 - Podłącz kabel wyiszający do słuchawek i do portu Headset In/Out wzmacniacza MixAmp Pro.
 - Włącz konsolę PS4. MixAmp Pro włączy się, a przycisk zasilania zaświeci się na czerwono.
 - Przejdź do Ustawień, a następnie wybierz Dźwięk i obraz, po czym Póć wyiszowy audio.
 - W opcji Główny port wyjściowy wybierz Wyjście cyfrowe, a następnie Dolby Digital. W opcji Format audio wybierz Bitstream (Dolby).
 - Przejdź do Ustawień, wybierz Urządzenia, a następnie Urządzenia Audio. W opcji Wyjście na słuchawki wybierz Rozmowa.
 - To wszystko. Para zagrać!

- POR:**
- Ligue o Cabo Micro USB ao MixAmp Pro e à PS4
 - Ligue o Cabo Ótico ao MixAmp Pro e à PS4
 - Ligue o Cabo de Silêncio/Chat'e de Som aos auscultadores e à entrada Headset In/Out no MixAmp Pro.
 - Ligue a sua consola PS4. O MixAmp Pro ligar-se-á e o botão de Alimentação ficará vermelho.
 - Vá a Definições, depois Seleção de Som e Imagem, seguido de Porta de Saída de Áudio. Sob Porta de Saída Principal seleccione Saída Digital, seguido de Dolby Digital. Sob Formato de Áudio, seleccione Fluxo Contínuo de Dados (Dolby).
 - Vá a Definições, depois Seleção de Dispositivos, depois Dispositivos Áudio. Em Saída para Auriculares, seleccione Áudio de Conversação.
 - E já está. Começa a jogar!

- SUE:**
- Kytke USB mikro -johito MixAmp Pro-laitteeseen ja PS4-konsoliin
 - Kytke optinen johito MixAmp Pro-laitteeseen ja PS4-konsoliin
 - Kytke in-line-nyrkkyistojohito kuulokemikrofonin ja Headset In/Out-porttiin MixAmp Pro-laitteeseen.
 - Käynnistä PS4. MixAmp Pro käynnistyy ja virtapainike palaa punaisena.
 - Ava Asetukset ja valitse Ään ja näyttö, sitten Äänen ulostuloportti. Valitse Digitaalinen ulostulo kohdassa Ensimmäinen digitaalinen ulostulo, sitten Dolby Digital. Valitse Bitvirta (Dolby) kohdassa Äänimuoto.
 - Mene Asetukset > Laitteet > Äänilaitteet. Kohdassa "Äänen ulostulo kuulokkeisiin" valitse "Keskusteluääni".
 - Olet valmis. Aloita pelaaminen!

- SVE:**
- Anslut USB Micro-kabeln till MixAmp Pro och PS4.
 - Anslut den optiska kabeln till MixAmp Pro och PS4.
 - Anslut den inlagda mute-kabeln till headsettet och Headset In/Out-porten på MixAmp Pro-laitteeseen.
 - Slå på din PS4. MixAmp Pro slås på och på strömtrymbarn blir röd.
 - Gå till Inställningar och välj sedan Lyd & skärm, och sedan Lydutgång. Under Primär utgång, välj Digital ut och sedan Dolby Digital. Under Lydformat, välj Bitström (Dolby).
 - Gå till Inställningar och sedan Väll Enheter sedan Lyd enheter. Under Utgång till Hörlurar, välj Chatt Lyd.
 - Du är klar. Börja spela!



- PVC:**
- Подключите микрокабель USB к MixAmp Pro и к PS4.
 - Подключите оптический кабель USB к MixAmp Pro и к PS4.
 - Подключите кабель линии отключения звука к порту наушников Выход/выход наушников на MixAmp Pro.
 - Включите PS4. Произойдет включение MixAmp Pro, и кнопка Питания загорится красным цветом.
 - Выборите в Settings, нажмите на Sound & Screen, и затем на Audio Output Port. В разделе Primary Output Port выберите Digital Out, а затем - Dolby Digital. В разделе Audio Format, выберите Bitstream (Dolby).
 - Выборите в Settings (Настройка), выберите Devices (Устройства), затем - Audio Devices (Аудиоустройства). В разделе Output to Headphones (Выход на наушники), выберите Chat Audio (Чат звук).
 - Вот и все. Игра включена!

- 한국어:**
- USB 마이크로 케이블을 MixAmp Pro와 PS4에 연결합니다.
 - 광케이블을 MixAmp Pro 및 PS4에 연결합니다.
 - 인라인 음소거 케이블을 헤드셋과 MixAmp Pro 의 Headset In/Out 포트에 연결합니다.
 - PS4를 켭니다. MixAmp Pro가 켜지고 전원 버튼이 적색이 됩니다.
 - 설정으로 가서 사운드 & 스크린을 선택한 후 오디오 출력 포트 메뉴를 선택합니다. 기본 출력 모드인 "출력 포트"에서 디지털 출력을 선택한 후 Dolby Digital 을 선택합니다. 오디오 포맷 항목에서 Bitstream (Dolby) 을 선택합니다.
 - [설정]으로 가서 [장치]를 선택하고 [오디오 장치]를 선택합니다. [헤드폰 출력]에서 [채팅 오디오]를 선택합니다.
 - 다 됐습니다. 게임을 시작하세요!

- 日本語:**
- USBマイクロケーブルをMixAmp ProとPS4に接続します。
 - 光ケーブルをMixAmp ProとPS4に接続します。
 - インラインミュートケーブルをヘッドセットと、MixAmp ProのHeadset In/Outポートに接続します。
 - PS4を電源を入れます。MixAmp Proの電源ボタンが赤色になります。
 - 設定のサウンドとスクリーンから、オーディオ出力ポートにいきます。プライマリ出力ポートからデジタル出力、次にDolby Digitalを選択します。音声フォーマットでは、ビットストリーム (Dolby)を選択します。
 - Per inserire la modalità PC, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. Il pulsante di alimentazione sarà in modalità PC.
 - Per abilitare il chat vocale sul Mac, andare a System Preferences (preferenze di sistema) e selezionare Sound (suono). In Input (Ingresso), selezionare ASTRO USB Voice (voce ASTRO USB). Potrà rendersi necessario controllare le impostazioni di rete per ulteriori appuntamenti.
 - Questo è tutto! Inizia il gioco!

- 簡化字:**
- 将 USB 微電線插入 MixAmp Pro 以及 PS4。
 - 將光線電線插入 MixAmp Pro 以及 PS4。
 - 將內線靜音電線插入耳機和 MixAmp Pro 上的 Headset In/Out 端口。
 - 打開你的 PS4。 MixAmp Pro 將打開，並且電源按鈕將顯示為紅色。
 - 選擇 "設置"，然後選擇 "聲音和螢幕"，然後点击 "音頻輸出端口"。在 "主輸出端口"，選擇 "數字輸出"，然後 "杜比數字"。在 "音頻格式" 下，選擇 "杜比比特流 (Dolby)"。
 - 選擇 "設置"，然後 "選擇設備"，然後点击 "音頻設備"，在 "輸出到耳機"，選擇 "聊天音頻"。
 - 這就是簡單！遊戲開始啦！

- TO ENTER PC MODE, PRESS AND HOLD POWER BUTTON FOR 3 SECONDS. POWER BUTTON WILL BE WHITE IN PC MODE.**
- DAN:** For at gå ind i pc-tilstand, skal du trykke på og holde strømknappen nede i 3 sekunder. Der Einuschaltknopf wird im PC-Modus weiß.
- DEU:** Um den PC-Modus einzuschalten, den Einschaltknopf für 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- ENG:** To enter PC mode, press and hold power button for 3 seconds. Power button will be white in PC mode.
- FRA:** Pour entrer dans le mode PC, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes. En mode PC, le bouton d'alimentation sera de couleur Blanche.
- ITA:** Per inserire la modalità PC, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. Il pulsante di alimentazione sarà in modalità PC.
- NED:** Druk de knop in en houd 3 seconden vast om naar de pc-modus te gaan.
- NOR:** Å gå inn i PC-modus, trykk og hold strømknappen i 3 sekunder. Strømknappen vil være hvitt i PC-modus.



- EN:**
- Plug USB Micro Cable into MixAmp Pro and PC/MAC.
 - Plug In-line Mute Cable into headset and Headset In/Out port on MixAmp Pro.
 - Turn on your PC/MAC. The MixAmp Pro will turn on, and the Power button will be red.
 - To enter PC mode, press and hold power button for 3 seconds. Power button will be white in PC mode.
 - To enable Game Audio on PC go to Control Panel, then Hardware and Sound, and click Manage Audio Devices. Under Playback, select ASTRO USB Voice and set as Default Communication Device. Under Recording, select ASTRO USB Voice, and click set as Default Communication Device.
 - To enable Game Audio on Mac, go to System Preferences and select Sound. Under Output, select ASTRO USB Voice. You may need to check your game's settings for additional set up.
 - That's it. Game on!

- DAN:**
- Sæt USB Micro-kabel i MixAmp Pro og PC/MAC.
 - Sæt In-line Mute-kabel i headsettet og Headset In/Out-porten på MixAmp Pro.
 - Tænd for din PC/MAC. MixAmp Pro tænder og Power-knappen bliver hvit.
 - For at gå ind i pc-tilstand, skal du trykke på og holde strømknappen nede i 3 sekunder. Strømknappen vil være hvit i pc-tilstand.
 - For at aktivere Game Audio på PC, gå til Kontrolpanel, derefter Hardware og lyd, og klik på Administrator Iydenheder. Under Playback vælg ASTRO USB Voice og klik på Angt standard.
 - For at aktivere Voice Chat på Mac, gå til System Preferences, derefter Hardware og lyd, og klik på Administrator Iydenheder. Under Recording vælg ASTRO USB Voice og sæt det som standard kommunikationsenhed. Under Recording vælg ASTRO USB Voice og indstil den som Standard kommunikationsenhed. Under Recording vælg ASTRO USB Voice og indstil den som Standard kommunikationsenhed.
 - For at aktivere Spiløyd på Mac, gå til Systemindstillinger og vælg Lyd. Under Input vælg ASTRO USB Voice. Der kan eventuelt være behov for at kontrollere dit spil's indstillinger for yderligere opsætning.
 - Det var det hele. Nu kan vi komme igang!

- DEU:**
- Stöcken Sie das USB-Mikrokabel in das MixAmp Pro und in den PC/Mac ein.
 - Stöcken Sie das Eingangsstummkabel in das Headset und in den Headset ein-/aus-Port am MixAmp Pro ein.
 - Schalten Sie Ihren PC/Mac ein. Das MixAmp Pro wird sich einschalten und die Einschalttaete wird weiß.
 - Um den PC-Modus einzuschalten, den Einschaltknopf für 3 Sekunden lang gedrückt halten. Der Einschaltknopf wird im PC-Modus weiß.
 - Um Spielöud auf PC zu aktivieren, gehen Sie zu Systemsteuerung, dann Hardware und Sound, und klicken Sie dann auf Audiogeräte verwalten. Wählen Sie unter Wiederage ASTRO USB Game und klicken dann auf als Standardgerät festlegen.
 - Um Voice-Chat am PC zu aktivieren, gehen Sie zu Systemsteuerung, dann Hardware und Sound, und klicken Sie auf Audiogeräte verwalten. Unter Wiederage ASTRO USB Voice auswählen und auf als Standardkommunikationsgerät festlegen klicken. Wählen Sie unter Aufnahme ASTRO USB Voice und klicken Sie auf als Standardkommunikationsgerät festlegen.
 - Um Spielöud am Mac zu aktivieren, gehen Sie zu Systeminstellungen und wählen Sie Sound. Wählen Sie unter Ausgang ASTRO USB GAME.
 - For at aktivere Voice Chat on Mac, go to System Preferences and wählen Sie Sound. Wählen Sie unter Eingang ASTRO USB Voice. For zusätzliche Abstimmungen müssen Sie gegebenenfalls die Einstellungen ihres Spiels überprüfen.
 - Das war es bereits. Das Spiel kann beginnen!

- ESP:**
- Enchufe el cable Micro-USB a MixAmp Pro y a la PC/Mac.
 - Enchufe el cable con silencio incorporado a los auriculares con micrófono y al puerto Headset In/Out en MixAmp Pro.
 - Encienda su PC/Mac. Se encenderá el MixAmp Pro y el botón de Encendido se pondrá blanco.
 - Para acceder al modo PC, preparar el botón de encendido y mantener durante 3 segundos. El botón de encendido estará blanco en modo PC.
 - Para activar el Audio del Juego en la PC, diríjase al Panel de Control (Control Panel), luego Hardware y Sonido (Hardware and Sound), y haga clic en Administrar dispositivos de audio (Manage Audio Devices). En Reproducción (Playback), seleccione ASTRO USB Game y haga clic en Establecer como predeterminado (Set Default).
 - Para activar el Chat de Voz en la PC, diríjase al Panel de Control (Control Panel), luego Hardware y Sonido (Hardware and Sound), y haga clic en Administrar dispositivos de audio (Manage Audio Devices). En Reproducción (Playback), seleccione ASTRO USB Voice y establezca como Dispositivo de comunicación predeterminado (Default Communication Device). En Grabar (Recording), seleccione ASTRO USB Voice, y establezca como Dispositivo de comunicación predeterminado (Default Communication Device).
 - Para activar el Audio del Juego en Mac, diríjese a Preferencias del sistema (System Preferences) y seleccione Sonido (Sound). En Salida (Output), seleccione ASTRO USB Voice.
 - Para activar el Chat de Voz en Mac, diríjase a Preferencias del sistema (System Preferences) y seleccione Sonido (Sound). En Entrada (Input), seleccione ASTRO USB Voice. Es posible que tenga que controlar la configuración de su juego para realizar configuraciones adicionales.
 - Listo. ¡A jugar!

- FRA:**
- Branchez le câble micro-USB dans le MixAmp Pro et dans le PC/Mac.
 - Branchez le câble option mute intégré dans le casque et le port Headset In/Out dans le MixAmp Pro.
 - Allumez votre PC/Mac. Le MixAmp Pro s'allumera et le témoin d'alimentation sera blanc.
 - Pour entrer dans le mode PC, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes. En mode PC, le bouton d'alimentation sera de couleur Blanche.
 - Para activar el audio del juego en la PC, diríjase al Panel de Control (Control Panel), luego Hardware y Sonido (Hardware and Sound), y haga clic en Administrar dispositivos de audio (Manage Audio Devices). En Reproducción (Playback), seleccione ASTRO USB Game y haga clic en Establecer como predeterminado (Set Default).
 - Para activar la voz del chat sur Mac, ir a System Preferences (preferencias de sistema) y seleccionar Sound (suono). En Input (Ingresso), seleccionar ASTRO USB Voice (voz de ASTRO USB). Podrá rendersi necessario controlar le impostazioni di rete per ulteriori appuntamenti.
 - Per abilitare il chat vocale sul Mac, andare a System Preferences (preferenze di sistema) e selezionare Sound (suono). In Input (Ingresso), selezionare ASTRO USB Voice (voce ASTRO USB). Potrà rendersi necessario controllare le impostazioni di rete per ulteriori appuntamenti.
 - Questo è tutto! Inizia il gioco!


- ITA:**
- Collegare il cavo Micro-USB al MixAmp Pro e al PC/Mac.
 - Collegare il cavo di silenziamento in linea alla cuffia e alla porta Headset In/Out del MixAmp Pro.
 - Accendere il PC/Mac. Il MixAmp Pro si accenderà e il pulsante di accensione si illuminerà in bianco.
 - Per inserire la modalità PC, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. Il pulsante di alimentazione sarà in modalità PC.
 - Per abilitare il chat vocale sul PC andare al Control Panel (quadro di comando), a Hardware and Sound (hardware e suono) e quindi fare clic su Manage Audio Devices (gestione dispositivi audio). In Playback (riproduzione), selezionare ASTRO USB Game (gioco ASTRO USB) e impostare come Dispositivo di comunicazione di default (in Recording (registrazione), selezionare ASTRO USB Voice (voce ASTRO USB) e impostare come Default Communication Device (dispositivo di comunicazione di default)).
 - Per abilitare l'audio del gioco sul Mac, andare a System Preferences (preferenze di sistema) e selezionare Sound (suono). In Selezione Dispositivi (voce ASTRO USB) e impostare come Dispositivo di comunicazione di default (in Input (Ingresso), selezionare ASTRO USB Voice (voce ASTRO USB)). Potrà rendersi necessario controllare le impostazioni di rete per ulteriori appuntamenti.
 - Per abilitare il chat vocale sul Mac, andare a System Preferences (preferenze di sistema) e selezionare Sound (suono). In Input (Ingresso), selezionare ASTRO USB Voice (voce ASTRO USB). Potrà rendersi necessario controllare le impostazioni di rete per ulteriori appuntamenti.
 - Questo è tutto! Inizia il gioco!

- NED:**
- Sluit de Micro USB-kabel aan op de MixAmp Pro en PC/Mac.
 - Sluit de In-line Mute Kabel aan de Headset In/Out van de MixAmp Pro.
 - Schakel uw PC/Mac aan. De MixAmp Pro zal aanschalen en de Stroomknop zal een witte kleur vertonen.
 - Druk de knop in en houd 3 seconden vast om naar de pc-modus te gaan. Aan-knop is wit in pc-modus.
 - Uur het inschakelen van Game Audio op de PC, ga naar het Configuratiescherm, dan Hardware en Geluid, klik dan op Audio-apparaten beheeren. Onder Weergave, selecteer ASTRO USB Game en stel in als Standard Communicatie Apparaat.
 - Per inschakelen van Game Audio en Mac, ga naar System Voorkeuren en selecteer Geluid. In uitvoer selecteer u ASTRO USB game.
 - Als u stem chat wilt inschakelen op de Mac gaat u naar systeemvoorkeuren en selecteer geluid. Selecteer onder Invoer, ASTRO USB Voice. U moet u wellicht uw spel instellingen controleren voor extra instellingen.
 - Dit is alles. Het Gamen kan nu van start gaan!

- NOR:**
- Plugg USB-mikrokabel i MixAmp Pro og PC/Mac.
 - Plugg in-line stum-kabel i headsettet og Headset In/Out-porten til MixAmp Pro.
 - Slå på din PC/Mac. MixAmp Pro-en vil slås på og Strøm-knappen vil lyse hvit.
 - Gå inn i PC-modus, trykk og hold strømknappen i 3 sekunder. Strømknappen vil være hvit i PC-modus.
 - For å slå på «Spiløyd» på PC, gå til «Kontrollpanel», og så «Hardware og lyd» og klikk på «Administrator lydenheter».
 - Under «Spilling», velg «ASTRO USB Game» og klikk på «Angi Standard».
 - For å slå på «Strømchat» på PC, gå til «Kontrollpanel», og så «Hardware og lyd» og klikk på «Administrator lydenheter».
 - Under «Spilling», velg «ASTRO USB Game» og angi det som «Standard kommunikasjonssenheter».
 - Under «Innstillinger», velg «ASTRO USB Game» og klikk på «Angi som standard kommunikasjonssenheter».
 - For å slå på «Spiløyd» på Mac, gå til «Systeminstillingar» og velg deretter «Lyd».
 - Under «Inngang», velg «ASTRO USB Game».
 - For å slå på «Stemchat», gå til «Systeminstillingar» og velg «Lyd».
 - Under «Inngang», velg «ASTRO USB Voice».
 - Ut trenger kanskje å sjekke instillingar til spillet ditt for ekstra instillingar.
 - Det var alt. Sett i gang med spillingen!

FIGURE MIXAMP™ PRO REV7

- DOWNLOAD THE FREE SOFTWARE TO CONFIGURE YOUR MIC, STREAM, AND EQ SETTINGS. VISIT WWW.ASTROGAMING.COM/ACC.**
- DAN:** Download den gratis software for at konfigurere indstillinger for din mikrofon, stream og EQ. Besøg www.astrogaming.com/acc
- DEU:** Laden sie die kostenlose software herunter, um ihr mikrofon, stream und eq-einstellungen zu konfigurieren. Besuchen sie www.AstroGaming.com/acc
- ENG:** Download the free software to configure your microphone, stream and EQ settings. Visit www.astrogaming.com/acc
- FRA:** Téléchargez le logiciel gratuit pour configurer votre micro, le flux et les réglages EQ. Rendez-vous sur www.astrogaming.com/acc
- ITA:** Scarica il software gratuito per configurare il microfono, il flusso, e le impostazioni EQ. Vai su www.astrogaming.com/acc
- NED:** Download de gratis software om de microfoon te synchroniseren, streamen en EQ-instellingen. Ga naar www.astrogaming.com/acc
- NOR:** Last ned gratis programvare for å konfigurere mikrofonen, strømmen, og EQ-installering. Besøk www.astrogaming.com/acc



- POL:**
- Podłącz kabel mikro USB do wzmacniacza MixAmp Pro i do komputera PC/Mac.
 - Podłącz kabel wyiszający do słuchawek i do portu Headset In/Out wzmacniacza MixAmp Pro.
 - Włącz komputer PC/Mac. MixAmp Pro włączy się, a przycisk zasilania zaświeci się na biało.
 - To enable Voice Chat on Mac, go to System Preferences and select Sound. Under Input, select ASTRO USB Voice. You may need to check your game's settings for additional set up.
 - That's it. Game on!

- POR:**
- Ligue o Cabo de Conversação por Voz no PC, vá ao Painel de Control, depois clique em Hardware e Som, e clique em Gerir Dispositivos de Audio. Sob Reprodução, seleccione Jogos ASTRO USB e clique em Utilizar por Defeito.
 - Para habilitar Conversação por Voz no PC, vá ao Painel de Control, depois clique em Hardware e Som, e clique em Gerir Dispositivos de Audio. Sob Reprodução, seleccione Voz ASTRO USB e clique em Utilizar por Defeito.
 - Para habilitar Conversação por Voz no Mac, vá as Preferências do Sistema e seleccione Som. Sob Saída seleccione Jogos ASTRO USB.
 - Para habilitar Conversação por Voz no Mac, vá as Preferências do Sistema e seleccione Som. Sob Entrada seleccione Jogos ASTRO USB. Poderá ter que verificar as definições de cada jogo para configurá-las adequadamente.
 - E já está. Começa a jogar!

- SUE:**
- Kytke USB mikro -johito MixAmp Pro-laitteeseen ja PC/Mac-litokoneeseen.
 - Kytke in-line-nyrkkyistojohito kuulokemikrofonin ja Headset In/Out-porttiin MixAmp Pro-laitteeseen.
 - Käynnistä PC/Mac. MixAmp Pro käynnistyy ja virtapainike palaa valkoisena.
 - Päästäaksesi PC-tilan, paina ja pidä painettuna virtapainiketta 3 sekuntia ajan. Virtapainike on valkoinen PC-tilassa.
 - Ota peliääni käyttöön avamalla Ohjauksenasetukset, ja Laitteita ja äänit ja valitse Äänilaitteet.
 - Kohdassa Nauhuri, valitse ASTRO USB Voice.
 - Ota keskustelu käyttöön avamalla Ohjauksenasetukset, sitten Laitteita ja äänit, ja napsauta Äänilaitteiden hallinta. Kohdassa Tulo, valitse ASTRO USB Voice, ja aseta se Oletuslaitevalitsiksi viestintälaitteeksi. Kohdassa Nauhuri, valitse ASTRO USB Voice, ja napsauta Aseta Oletuslaitevalitsiksi viestintälaitteeksi.
 - Ota peliääni käyttöön Mac-tietokoneella avamalla Järjestelmäasetukset ja valitseääni Äänit. Valitse ASTRO USB Game kohdassa Alostus.
 - Ota keskustelu käyttöön Mac-tietokoneella avamalla Järjestelmäasetukset ja valitseääni Äänit. Kohdassa Sisälätkä, valitse ASTRO USB Voice. Saatat joutua tarkistamaan pelin asetukset lisäasetuksia varten.
 - Olet valmis. Aloita pelaaminen!

- SVE:**
- Anslut USB Micro-kabeln till MixAmp Pro och PC/Mac-datorn.
 - Kytke in-line-nyrkkyistojohito kuulokemikrofonin ja Headset In/Out-porttiin MixAmp Pro-laitteeseen.
 - Käynnistä PC/Mac. MixAmp Pro käynnistyy ja virtapainike palaa valkoisena.
 - Päästäaksesi PC-tilan, paina ja pidä painettuna virtapainiketta 3 sekuntia ajan. Virtapainike on valkoinen PC-tilassa.
 - Ota peliääni käyttöön avamalla Ohjauksenasetukset ja Laitteita ja äänit ja valitse Äänilaitteet.
 - Kohdassa Nauhuri, valitse ASTRO USB Voice.
 - Ota keskustelu käyttöön avamalla Ohjauksenasetukset, sitten Laitteita ja äänit, ja napsauta Äänilaitteiden hallinta. Kohdassa Tulo, valitse ASTRO USB Voice, ja aseta se Oletuslaitevalitsiksi viestintälaitteeksi. Kohdassa Nauhuri, valitse ASTRO USB Voice, ja napsauta Aseta Oletuslaitevalitsiksi viestintälaitteeksi.
 - Ota peliääni käyttöön Mac-tietokoneella avamalla Järjestelmäasetukset ja valitseääni Äänit. Valitse ASTRO USB Game kohdassa Alostus.
 - Ota keskustelu käyttöön Mac-tietokoneella avamalla Järjestelmäasetukset ja valitseääni Äänit. Kohdassa Sisälätkä, valitse ASTRO USB Voice. Saatat joutua tarkistamaan pelin asetukset lisäasetuksia varten.
 - Olet valmis. Aloita pelaaminen!

- PVC:**
- Подключите микрокабель USB MixAmp Pro и ПК/Макинтошу.
 - Подключите кабель линии отключения звука к порту наушников Выход/выход наушников на MixAmp Pro.
 - Включите ваш ПК/Макинтош. Произойдет включение MixAmp Pro, и кнопка Питания загорится белым цветом.
 - Для включения аудио игры на ПК, войдите в Control Panel, затем Hardware and Sound, и нажмите на Manage Audio Devices (управление устройствами аудио). В разделе Playback, выберите ASTRO USB Game, и нажмите на Set Default (установка значения по умолчанию).
 - Для включения Голосового чата на ПК, войдите в Control Panel, затем - Hardware and Sound, и нажмите на Manage Audio Devices. В разделе Playback, выберите ASTRO USB Voice и выберите Default Communication Device.
 - Для включения Голосового чата на Макинтоше, войдите в System Preferences и выберите Sound. В Output выберите Games ASTRO USB.
 - Для включения Голосового чата на Макинтоше, войдите в System Preferences и выберите Sound. В разделе Input, выберите Games ASTRO USB. В некоторых выполнениях дополнительных настроек Вам может потребоваться проверить настройки игры.
 - Вс и все. Игра включена!

- 한국어:**
- USB 마이크로 케이블을 MixAmp Pro 및 PC/Mac 에 연결합니다.
 - 인라인 음소거 케이블을 헤드셋과 MixAmp Pro 의 Headset In/Out 포트에 연결합니다.
 - PC/Mac 을 켭니다. MixAmp Pro 가 켜지고 전원 버튼이 흰색이 됩니다.
 - PC 모드를 위한 3초 동안 전원 버튼을 누릅니다. PC 모드에서는 전원이 켜집니다.
 - 인기 게임 오디오를 사용하기 위해서는, 시스템 설정으로 가서 사운드 설정 화면을 클릭합니다.
 - 재용량에서 ASTRO USB Game 을 선택하고 기본으로 설정을 클릭합니다.
 - PC 의 음성 채팅을 활성화하려면 게임이, 그 다음 하드웨어 사운드로 가서 사운드 장치 관리를 클릭합니다.
 - 재용량에서 ASTRO USB Voice 를 선택하고 기본 통신 장치로 설정합니다. 음성 환경에서 ASTRO USB Voice 를 선택하고 기본 통신 장치로 설정합니다.
 - Mac 에서 게임 오디오를 활성화하려면 시스템 환경설정으로 가서 사운드를 선택합니다. 출력 항목에서 ASTRO USB Game 을 선택합니다.
 - Mac 에서 게임 오디오를 활성화하려면 시스템 환경설정으로 가서 사운드를